

Formentera CTFS/CTN

- | | |
|---|---|
| E01 Котел заблокирован из-за отсутствия пламени (r) | E31 Обрыв соединения с пультом ДУ (a) |
| E02 Котел заблокирован из-за срабатывания сдвоенного датчика подачи по перегреву (r) | E35 Блокировка по срабатыванию термостата безопасности низкотемпературной зоны 2 (a) |
| E03 Котел заблокирован из-за срабатывания термостата или прессостата дымовых газов (r) | E36 Поврежден датчик подачи зоны с подмесом (a) |
| E04 Котел заблокирован из-за низкого давления в контуре отопления (a) | E41 Потеря связи с платами расширения (a) |
| E05 Неисправен сдвоенный датчик подачи отопительного контура (a) | E42 Недопустимая конфигурация гидросхемы (a) |
| E06 Неисправен датчик контура ГВС (только для модели KC) (a) | E43 Ошибка конфигурации зон отопления |
| E09 Котел заблокирован из-за слишком высокого давления в контуре отопления | E46 Поврежден датчик давления (a) |
| E12 Неисправен датчик бойлера (a) | E49 Ошибка связи между основной платой управления и платой дисплея |
| E23 Неисправен датчик температуры наружного воздуха (a) | E51-53 Блокировка по повреждению в цепях безопасности |
| E24 Неисправен датчик солнечного коллектора SCS (a) | E72 Неправильно определяется тип камеры сгорания |
| E27 Неисправен датчик солнечного клапана SVS (a) | E73 Несовместимость основной и платы дисплея (a) |
| E28 Неисправен верхний датчик бойлера SBS (a) | E76 Неисправна катушка модуляции (a) |
| | E98 Слишком большое количество разблокировок с панели управления котла (r) |
| | E99 Слишком большое количество разблокировок с пульта ДУ (r) |

Давление газа на горелке, (мбар)	24 кВт		28 кВт		32 кВт	
	<i>min</i>	<i>max</i>	<i>min</i>	<i>max</i>	<i>min</i>	<i>max</i>
метан	3,2	12,2	2,7	12,4	2,8	11,1
пропан	7,6	34,2	8,1	36,3	9,5	35,3

Код доступа в меню
Super Tecnici - 139

- P0** Отображение типа котла
- P1** Код последней блокировки котла
- P2** Код предпоследней блокировки котла
- P3** Код третьей блокировки котла
- P4** Код четвертой блокировки котла
- P5** Код пятой блокировки котла
- P6** Сброс памяти блокировок
- P7** Количество блокировок со времени последнего обнуления
- P8** Отображение месяцев работы платы
- P10** Давление блокировки по низкому давл. (E04)
- P13** Давление блокировки по высокому давл. (E09)
- P14** Снятие блокировки E09
- P15** Снятие блокировки E04

Вход
в меню
Tecnici

