

# Itaca CTFs

|                                                                        |      |                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Котел заблокирован из-за отсутствия пламени (r)                        | E 01 | Неисправен верхний датчик бойлера SBS (a)                                | E 28       |
| Котел заблокирован из-за срабатывания датчика подачи по перегреву (r)  | E 02 | Обрыв соединения с пультом дистанционного управления (a)                 | E 31       |
| Котел заблокирован из-за срабатывания реле давления дымовых газов (r)  | E 03 | Блокировка по срабатыванию термостата безопасности н-р-ной зоны 2 (a)    | E 35       |
| Котел заблокирован из-за низкого давления в контуре отопления (a)      | E 04 | Поврежден датчик подачи зоны 2 с подмесом (a) (с индикацией номера зоны) | E 36 - 02  |
| Неисправен сдвоенный датчик подачи отопительного контура (a)           | E 05 | Поврежден датчик подачи зоны 3 с подмесом (a) (с индикацией номера зоны) | E 36 - 03  |
| Неисправен датчик контура ГВС (только для модели CTFs) (a)             | E 06 | Поврежден датчик подачи зоны 4 с подмесом (a) (с индикацией номера зоны) | E 36 - 04  |
| Ошибка процедуры автоматической подпитки (только для модели CTFs)      | E 08 | Потеря связи с платами расширения (a)                                    | E 41       |
| Котел заблокирован из-за слишком высокого давления в контуре отопления | E 09 | Недопустимая конфигурация гидравлической схемы (a)                       | E 42       |
| Неисправен датчик холодной воды (только для модели CTFs) (a)           | E 12 | Ошибка конфигурации зон отопления                                        | E 43       |
| Неисправен датчик температуры наружного воздуха (опция) (a)            | E 23 | Поврежден датчик комнатной температуры 1 (a)                             | E 44       |
| Неисправен датчик солнечного коллектора SCS (a)                        | E 24 | Поврежден датчик комнатной температуры 2 (a)                             | E 45       |
| Неисправен датчик солнечного клапана SVS (a)                           | E 27 | Поврежден датчик давления (a)                                            | E 46       |
|                                                                        |      | Ошибка связи между основной платой управления и платой дисплея.          | E 49       |
|                                                                        |      | Блокировка по повреждению в цепях безопасности                           | E 51-52-53 |
|                                                                        |      | Неправильно определяется тип котла (реле давления дымовых газов)         | E 72       |
|                                                                        |      | Катушка модуляции котла не работает (a)                                  | E 76       |
|                                                                        |      | Слишком большое количество разблокировок с панели управления котла (r)   | E 98       |
|                                                                        |      | Слишком большое количество разблокировок с пульта ДУ (r)                 | E 99       |

