

Orion CTFS

Котел заблокирован из-за отсутствия пламени (r)	E 01	Неисправен верхний датчик бойлера SBS (a)	E 28
Котел заблокирован из-за срабатывания датчика подачи по перегреву (r)	E 02	Обрыв соединения с пультом дистанционного управления (a)	E 31
Котел заблокирован из-за срабатывания реле давления дымовых газов (r)	E 03	Блокировка по срабатыванию термостата безопасности н-р-ной зоны 2 (a)	E 35
Котел заблокирован из-за низкого давления в контуре отопления (a)	E 04	Поврежден датчик подачи зоны 2 с подмесом (a) (с индикацией номера зоны)	E 36 - 02
Неисправен сдвоенный датчик подачи отопительного контура (a)	E 05	Поврежден датчик подачи зоны 3 с подмесом (a) (с индикацией номера зоны)	E 36 - 03
Неисправен датчик контура ГВС (только для модели CTFS) (a)	E 06	Поврежден датчик подачи зоны 4 с подмесом (a) (с индикацией номера зоны)	E 36 - 04
Ошибка процедуры автоматической подпитки (только для модели CTFS)	E 08	Потеря связи с платами расширения (a)	E 41
Котел заблокирован из-за слишком высокого давления в контуре отопления	E 09	Недопустимая конфигурация гидравлической схемы (a)	E 42
Неисправен датчик холодной воды (только для модели CTFS) (a)	E 12	Ошибка конфигурации зон отопления	E 43
Неисправен датчик температуры наружного воздуха (опция) (a)	E 23	Поврежден датчик комнатной температуры 1 (a)	E 44
Неисправен датчик солнечного коллектора SCS (a)	E 24	Поврежден датчик комнатной температуры 2 (a)	E 45
Неисправен датчик солнечного клапана SVS (a)	E 27	Поврежден датчик давления (a)	E 46
		Ошибка связи между основной платой управления и платой дисплея.	E 49
		Блокировка по повреждению в цепях безопасности	E 51-52-53
		Неправильно определяется тип котла (реле давления дымовых газов)	E 72
		Катушка модуляции котла не работает (a)	E 76
		Слишком большое количество разблокировок с панели управления котла (r)	E 98
		Слишком большое количество разблокировок с пульта ДУ (r)	E 99

