












Ошибка E01

Блокировка котла
вследствии плохого
поджига или
отсутствия
пламени




Ошибка 02

Блокировка пламени вследствие срабатывания термостата перегрева




Ошибка 03

Блокировка пламени вследствие проблем с удалением дыма



Ошибка E05


Неисправность датчика NTC
отопления




Ошибка E06

Неисправность датчика NTC
горячей воды


manuale per il servizio di assistenza tecnica





Ошибка E 33

Ошибка конфигурации котла



Ошибка E 34

Ошибка конфигурации котла

