












Ошибка E01

Блокировка котла
вследствии плохого
поджига или
отсутствия
пламени




Ошибка 02

Блокировка пламени вследствие срабатывания термостата перегрева




Ошибка 03

Блокировка пламени вследствие проблем с удалением дыма




Ошибка E05

Неисправность датчика NTC
отопления




Ошибка E06

Неисправность датчика NTC
горячей воды




Ошибка 10

Низкое давление в системе отопления




Ошибка E 33


Ошибка конфигурации котла



Ошибка Е 34
Ошибка конфигурации котла



Ошибка Е 35
Паразитное пламя



manuale per il servizio di assistenza tecnica